

Mise en place et pose des décalcomanies sur métal.

Procédez minutieusement. La décalcomanie est très fragile et doit être manipulée avec précautions.

Etape 1 : Il est important de bien nettoyer la surface où vous allez appliquer la décalcomanie afin d'éliminer toute saleté, graisse ou poussière. Ensuite, humidifiez légèrement la surface (réservoir, garde-boue, carter..) avec de l'eau savonneuse pour faciliter le glissement de la décalcomanie et permettre son ajustement sur le support.

Etape 2 : Disposez votre décalcomanie dans un bac d'eau tiède, quelques secondes suffisent pour qu'elle se décolle de son support cartonné (les bords de la décalcomanie ondulent).

Etape 3 : Faites délicatement glisser la décalcomanie sur le réservoir (sur la partie humide) et positionnez-la, l'eau permet d'ajuster le positionnement définitif souhaité.

Etape 4 : Tamponnez légèrement à l'aide d'un chiffon doux et sec (type peau de chamois ou microfibre) afin d'éliminer progressivement l'excédent d'eau, chassez l'eau et les bulles d'air, afin d'obtenir une surface d'aspect lisse, sans plis, garantissant une parfaite adhérence de la décalcomanie. Puis laissez sécher à l'air libre.

RECOMMANDATIONS :

Nous vous conseillons vivement de vernir vos décalcomanies afin de les protéger et les conserver durablement, contre les rayures et les intempéries.

Pour ce faire, il est impératif d'utiliser un vernis adapté (**vernis polyuréthane uniquement**) sous peine d'endommager la décalcomanie.